

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://brother.nt-rt.ru> || brn@nt-rt.ru

Швейная машина Brother ML-600



Операции Brother ML-600

Дисплей

ЖК-дисплей отображает полную информацию о выбранной операции: длину и ширину, а также соответствующий тип лапки.

Рейка-транспортер

Транспортёр с увеличенным числом зубцов позволяет добиться равномерного продвижения материала. В результате такой конструкции строчка получается идеально ровной на любом типе ткани.

Автомат заправки нитей

Автоматический нитевдеватель поможет Вам быстро вставить верхнюю нить и начать работу.

Освещение

Рабочая поверхность ярко освещается экономной светодиодной лампой.

Автоматическая петля

Теперь красивые и аккуратные петли выполняются за один приём. Длина петли также подбирается автоматически благодаря специальной лапке.

Остановка иглы

Выбирайте сами, в каком месте должна остановиться игла. Верхнее положение подойдёт для прямых швов, а при выполнении углов используйте вариант остановки иглы в нижнем положении.

Двойная строчка

Используйте двойную иглу для получения идеально ровной декоративной двойной отстрочки.

Рычаг опускания транспортёра

Используйте рычаг рейки при выполнении стёжки, чтобы добиться свободного продвижения ткани.

Свободный рукав

Снимите часть корпуса и используйте оставшуюся часть как рукавную платформу для шитья узких круговых деталей (проймы, штанины, манжеты).

Регулировка уровня лапки

На пересечении нескольких швов воспользуйтесь специальной кнопкой для регулировки уровня лапки.

Установка шпульки

В машине реализована функция быстрой установки шпульки. Просто вставьте шпульку и выведите нить в указанном направлении.

Намотка шпульки

Система быстрой намотки шпульки экономит Ваше время. Зафиксируйте нить на шпульке и нажмите «Старт».

Панель управления

Сенсорная панель управления сделает работу простой и комфортной. Достаточно одного касания, чтобы выбрать необходимые параметры строчки.

Характеристики

Алфавит	нет
Вес, кг	6
Длина стежка, мм	4

Заправка нити	автомат
Коленный рычаг	нет
Количество операций	16
Количество петель	3
Память	нет
Петля	автомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	40
Размеры, см	41.8 x 19 x 30.6
Регулятор прижима лапки	нет
Скорость вышивки, ст/мин	850
Страна производителя	Япония
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	7

Преимущества

- 16 операций
- 3 петли автомат
- Автомат заправка верхней нити
- Горизонтальный челнок
- Кнопка «Положение иглы»
- Кнопка «Пуск/Стоп»
- Регулятор скорости шитья

Комплект поставки

- Швейная машина ML-600 - 1 шт.
- Вспарыватель для петель - 1 шт.
- Двойная игла - 1 шт.
- Дискообразная отвертка - 1 шт.
- Мягкий чехол - 1 шт.
- Набор игл (игла 90/14) - 1 шт.
- Отвертка большая - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.
- Сетка для катушки - 1 шт.
- Стержень для второй катушки - 1 шт.
- Сумка для принадлежностей - 1 шт.
- Фиксатор катушки (большой, малый, средний) - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Шпулька - 4 шт.
- Щеточка для очистки - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Швейная машина Brother ML-900



Операции Brother ML-900

Жидкокристаллический дисплей

Информативный экран расскажет Вам всё, что нужно знать о выбранной операции. Вы легко отрегулируете длину стежка, ширину строчки и увидите тип лапки, который нужно установить.

Рейка-транспортёр

Как получить ровные швы на тканях разной плотности? Усовершенствованная рейка-транспортёр (из 7 частей) помогает обеспечить превосходное качество строчки, равномерно подавая ткань благодаря дополнительным зубцам.

Заправка нити

Верхняя нить заправляется очень просто! Автоматический нитевдеватель быстро заправит нить даже в самое маленькое ушко иглы.

Подсветка

Освещение рабочей области обеспечивает комфортную работу. Экономная светодиодная лампа будет служить Вам очень долго.

Петля за один приём

Модель имеет 10 встроенных программ для автоматической петли. Машина сама подберёт нужную длину и обметает ровные и аккуратные петли за один раз.

Механизм остановки иглы в заданном положении

Подберите положение, в котором останавливается игла, в зависимости от выполняемой работы. Останавливайте иглу вверху на обычных прямых строчках, а внизу – при выполнении угла, чтобы быстро повернуть ткань.

Двойная игла

Если Вы хотите получить красивую декоративную строчку или дополнительно укрепить швы, установите двойную иглу. Идеально параллельные строчки Вас обязательно порадуют!

Рычаг транспортёра

Свободная подача ткани часто бывает необходима, например при стёжке. Рычаг рейки-транспортёра легко решает эту проблему.

Свободная рукавная платформа

Снимите панель корпуса и обрабатывайте узкие круговые детали на удобной рукавной платформе.

Уровень прижимной лапки

На пересечении нескольких швов или при стыковке разных по плотности тканей, воспользуйтесь кнопкой регулировки уровня лапки. Теперь прошить сложные места с изменяемой толщиной будет гораздо проще!

Шпулька (установка)

После установки шпульки в машину, вытягивайте нить, ориентируясь на указатель.

Шпулька (намотка)

FAST – система быстрой намотки, которая легко выполнит намотку нижней нити.

Основная панель управления

Сенсорная панель и переключатели помогут выбрать необходимые параметры работы за несколько секунд. Эргономичная панель управления станет Вашим надёжным помощником!

Характеристики

Алфавит	латиница
Вес, кг	6
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	автомат
Коленный рычаг	нет
Количество операций	136
Количество петель	10
Память	нет
Петля	автомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	40
Размеры, см	41.8 x 19 x 30.6
Регулятор прижима лапки	нет
Скорость вышивки, ст/мин	850
Страна производителя	Япония
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	7

Преимущества

- 10 петель автомат
- 80 операций
- Автомат заправка верхней нити
- Алфавит
- Горизонтальный челнок
- Кнопка «Положение иглы»
- Кнопка «Пуск/Стоп»
- Регулятор скорости шитья

Комплект поставки

- Швейная машина ML-900 - 1 шт.
- Вспарыватель для петель - 1 шт.
- Двойная игла - 1 шт.
- Дискообразная отвертка - 1 шт.
- Жесткий чехол - 1 шт.
- Краеобметочная лапка "G" - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Лапка для вышивания могограмм "N" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для потайной строчки "R" - 1 шт.
- Лапка для пришивания пуговиц "M" - 1 шт.
- Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине) - 1 шт.
- Набор игл (игла 90/14) - 1 шт.
- Отвертка большая - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.
- Сетка для катушки - 1 шт.
- Стержень для второй катушки - 1 шт.
- Сумка для принадлежностей - 1 шт.
- Фиксатор катушки (большой, малый, средний) - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Шпулька - 4 шт.
- Щеточка для очистки - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93